











Anmerkungsmodus



Whiteboard-Modus



- 1  **Registerkarte Anmerkungsmodus**
Wechselt zum Anmerkungsmodus.
- 2  **Registerkarte Whiteboard-Modus**
Wechselt zum Whiteboard-Modus.
- 3  **Rückgängig**
Macht den vorhergehenden Vorgang rückgängig.
- 4  **Wiederholen**
Bricht den rückgängig gemachten Vorgang ab und stellt den vorherigen Zustand wieder her.
- 5  **Einfrieren (nur im Anmerkungsmodus)**
Hält das projizierte Bild an. Jedes Mal, wenn Sie das Symbol berühren, wird die Funktion zum Einfrieren ein- oder ausgeschaltet.
- 6  **Hintergrund auswählen (nur im Whiteboard-Modus)**
Mit dieser Funktion können Sie zwischen den sechs für den Whiteboard-Modus bereitgestellten Hintergrundmustern wählen.
- 7  **E-Zoom**
Zeigt ein Ziel an, mit dem Sie das Bild in der Mitte des Ziels vergrößern können. Sie können das Ziel mit dem Easy Interactive Pen verschieben.
 - ]: Vergrößert das Bild.
 - ]: Verkleinert das Bild.
 - ]: Erhöht die Vergrößerung um eins.
 - ]: Beendet E-Zoom.

- 8  **Kalibrierung des Stifts**
Führt die Autom. Kalibrierung durch.
 "Autom. Kalibrierung" S.61
- 9  **Stift**
Wechselt zu einem Stift, mit dem Sie frei zeichnen können. Klicken Sie links neben dem Symbol auf [], um die Farbe und Stärke der Stiftlinie zu ändern.
- 10  **Textmarker**
Wechselt zu einem Textmarker, mit dem Sie durchsichtige Linien zeichnen können. Klicken Sie links neben dem Symbol auf [], um die Farbe und Stärke des Textmarkers zu ändern.
- 11  **Schwarzer Stift**
Wechselt zu einem schwarzen Stift, mit dem Sie frei zeichnen können. Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und links neben das Symbol, um dünne Linien zu zeichnen.
- 12  **Roter Stift**
Wechselt zu einem roten Stift, mit dem Sie frei zeichnen können. Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und links neben das Symbol, um dünne Linien zu zeichnen.
- 13  **Blauer Stift**
Wechselt zu einem blauen Stift, mit dem Sie frei zeichnen können. Klicken Sie rechts neben das Symbol, um dicke Linien zu zeichnen, und links neben das Symbol, um dünne Linien zu zeichnen.
- 14  **Radierer**
Wechselt zu einem Radierer. Klicken Sie rechts neben das Symbol, um breitere Bereiche zu radieren, und links neben das Symbol, um schmalere Bereiche zu radieren.
- 15  **Bildschirm löschen**
Löscht alle bisher auf der angezeigten Seite gezeichneten Elemente.